


WiFi-moduuli Pikaopas




WiFi-toiminto



WiFi-moduuli on integroitu climaVAIR Premium (VAIH1) -sisäyksikköön. Se sijaitsee etukannen alla, keskivasemmalla puolella. Päästäksesi käsiksi moduuliin, on etukansi irroitettava. Lisätiedot löytyvät Huolto-osiosta. Sama WiFi-moduuli on saatavana lisävarusteena climaVAIR plus -yksikköön (VAI8).

climaVAIR Premium



1. Sisäyksikkö
2. Langaton reititin
3. Pilvipalvelu
4. Ohjaa laitetta älylaitteella

Sovelluksen asentaminen

Lataa Ewpe Smart APP: Skanna QR-koodi, joka on saatavilla sisäyksikön pakkauksen sisällä olevista käyttöohjeissa, tai hae "Ewpe Smart" sovelluskaupasta ladataksesi sovelluksen käyttäjän puhelimeen tai tablettiin.



Sovelluksen latauslinkki

Käyttöjärjestelmät



iOS-järjestelmä
Tuki iOS 7.0
ja uudemmille
versioille



Android-järjestelmä
Tuki Android 4.4
ja uudemmille
versioille

Asenna sovellus ohjeiden mukaan. Kun sovellus on asennettu oikein, seuraava kuvake ilmestyy älypuhelimasi kotiruudulle.

Vähimmäisvaatimukset

- WiFi-reititin, 2,4G-taajuusalue, joka tukee 802.11b/g/n-tilaa ja kattaa laitteen (laitteiden) sijainnin (asennus ja määrittely eivät tue 5 GHz Wi-Fiä, mutta sitä voidaan käyttää APP-ohjaukseen onnistuneen määrittelyn jälkeen).
- Pilvipohjaista etäkäyttöä varten WiFi-reititin/modeemi aktiivisella Internet-yhteydellä.
- Älypuhelin / tabletti (Android 4.4+ / Apple iOS 7.0+), johon on asennettu Ewpe Smart App.

Rekisteröi ilmastointilaite Ewpe Smart -sovelluksessa

Kirjautuminen

Kirjautuessasi sisään ensimmäistä kertaa, käyttäjän tulee luoda uusi käyttäjätili.

Jos tili on jo olemassa, ohita rekisteröitymisvaihe ja kirjaudu sisään syöttämällä sähköpostiosoite ja salasana "Kirjaudu sisään" -sivulla.

Jos salasana on unohtunut, voidaan se nollata ja asettaa uusi salasana.

Rekisteröidy - luo uusi tili

- Täytä sähköpostiosoite
- Täytä käyttäjätunnus
- Valitse salasana
- Vahvista salasana
- Valitse Alue - Eurooppa

Kirjaudu

- Paina Rekisteröidy-painiketta
- Täytä käyttäjätunnus ja sähköpostiosoite
- Täytä salasana
- Valitse Alue - Eurooppa
- Paina Kirjaudu sisään -painiketta

Kotisivu (kotini)


Sisäänkirjautumisen jälkeen näkyviin tulee virtuaalinen ilmastointilaite. Tämä virtuaalinen laite katoaa, kun vähintään yksi laite on yhdistetty sovellukseen.



Lisää ilmastointilaite sovellukseen



Paina + -painiketta näytön oikeassa alareunassa



Paina AC-painiketta



Valitse nollaustyökalu

Tässä vaiheessa ilmastointilaite on nollattava.

Ilmastointilaitteen nollaus

- Sammuta ilmastointilaite.
- Paina MODE- ja WIFI-painikkeita samanaikaisesti noin 10 sekunnin ajan, kunnes kuulet yhden äänimerkin. Voit lopettaa painikkeiden painamisen, kun nollaus on onnistunut.
- Varmista, että WiFi-symboli näkyy kaukosäätimen näytössä.
- Voit ottaa WiFi-toiminnon käyttöön ja poistaa sen käytöstä painamalla WIFI-painiketta.





Varmista, että ilmastointilaitteen langaton verkko on päällä ja se näkyy mobiililaitteen WiFi-verkoissa.



Palaa Epwe Smart -sovellukseen. Varmista, että alareunassa näkyy "Manuaalinen konfigurointi" teksti.




Paina "Olen vahvistanut yllä olevan toiminnon" ja odota, että lataus on valmis.



A / c-numero (esim. c63ba9a9) on laitteen WiFi-moduulin Mac-osoitteen 8 viimeistä numeroa, ja se on yksilöllinen jokaiselle laitteelle.




Paina Seuraava-painiketta.




Vahvista kodin WiFi-verkko.
Syötä kodin WiFi-verkon
salasana ja paina Seuraava.




Ohjeet ilmastointilaitteen
WiFi-verkkoon yhdistämiseksi
näkyvät näytöllä. Paina Seuraava.




Valitse ilmastointilaitteen
WiFi-verkko.



Syötä Ewpe Smart -sovellukses-
sa ilmoitettu salasana
(esim12345678).




WiFi on nyt yhdistetty. Palaa
takaisin Ewpe Smart -sovelluk-
seen.



Odota, että sovellus löytää ilmastointilaitteen.



WiFi on yhdistetty sovellukseen.




Nyt voit hallinnoida ilmastointia etänä.




Jos haluat määrittää lisäyksiköitä, yhdistä WiFi-moduuli sisäyksikköön ja noudata uudelleen tässä osiossa annettuja ohjeita.


Ilmastointilaitteen nimen muuttaminen



Paina valikkosivulla ilmastointilaitteen nimeä.



Seuraavalla sivulla laitteen nykyinen nimi näkyy kohdassa Laitteen nimi. Paina kyseistä kenttää.




Täytä uusi nimi ja paina Tallenna.

Hallinnoi ilmastointiasi "Ewpe Smart" -sovelluksella



Jos WiFi-verkko ei toimi asianmukaisesti, toista osion 3.2 vaiheet.

Perustoiminnot




Ilmastointilaitteen nimi

Kytke ilmastointilaite päälle/pois päältä

Ilmastoinnin näyttötila - päällä/pois päältä

Ajastin - aseta laite kytkeytymään päälle tai pois päältä automaattisesti.



Kytke ilmastointilaite päälle/pois päältä

Valitse käyttötoiminto: jäähdytys / kuivaus / tuuletin / lämmitys / automaatio

Aseta lämpötila

Tuulettimen nopeus

Valikko

Valikko



Ulkoilma: Ei saatavilla tässä mallissa.



X-Fan-toiminto ei ole käytettävissä AUTO- (automaatio), FAN- (tuuletin) tai HEAT- (lämmitys) tilassa.



Terveys: Ei saatavilla tässä mallissa.



Valo: Kytke sisäyksikön näyttö päälle tai pois päältä.



Energian säästö: Ei saatavilla tässä mallissa.



Vasemmalle ja oikealle säädettävä säleikkö mahdollistaa ilmavirran suunnan säätämisen.



Ylös- ja alaspäin säädettävä säleikkö mahdollistaa ilmavirran suunnan säätämisen.



Lepotila: ympäristön lämpötilaa nostetaan tai lasketaan automaattisesti, jotta vältetään lämpötilan liiallinen nousu tai lasku yöaikaan.




8° C lämmitys: Ei saatavilla tähän malliin.



Ajastin: Mahdollistaa laitteen ohjelmoinnin kytkeytymään automaattisesti päälle tai pois päältä haluttuun aikaan.



°C/°F: Vaihda lämpötila-asteikkoa Fahrenheit- ja Celsius-asteikoiden välillä



Laitteen lisäämisen epäonnistuminen

- Varmista, että laite on jakeluverkkotilassa.
- Varmista, että syötetty Wi-Fi-salasana on oikein.
- Varmista, että mobiililaitte on yhdistetty langattoman reitittimen 2,4 GHz:n verkkoon (ei 5 GHz tukea).
- Varmista, että langattomassa reitittimessä on suljettu musta lista ja sallittu luettelo (Mac-osoitteen suodatus).
- Verkon määrittämiseksi, yritä määrittää langaton reititin WPA-PSK- tai WPA-PSK2-salausmenetelmään.

Lisätietoja

- Ewpe Smart -sovellus tarjoaa help desk-toiminnon, jonka kautta käyttäjät voivat tarkistaa ohjelmiston käyttöohjeet ja muut tiedot.
- Voit ohjata ilmastointilaitetta samanaikaisesti niin monella älypuhelimella kuin haluat.
- Ewpe Smart -sovellukseen samanaikaisesti yhdistettävien yksiköiden määrää ei ole rajoitettu.
- Kantaman laajennukseen soveltuvaa tukiasemaa voidaan käyttää WiFi-moduulin yhdistämiseen.
- Reitittimen määrittämää vieras-WiFi-verkkoa voidaan käyttää WiFi-moduulin yhdistämiseen.
- WiFi-moduuli käyttää UART-protokollaa.
- Toiminnot voivat muuttua parannusten ja jatkuvien päivitysten vuoksi, minkä vuoksi tämän oppaan kuvat ovat viitteellisiä, joten viimekädessä luota todelliseen käyttöympäristöön.
- Koska toiminnallisuus ja ohjelmisto kehittyvät jatkuvasti, tiedotamme myöhemmistä päivityksistä.

